

Telescreen video 3 v 1 kat. šte. 351970

Sestavni deli: (glej sliko v originalnih navodilih)

1. steklo
2. držalo filtra z vgrajeno lečo
3. zaslonka
4. preklopno stikalo-projeckija/papirnata slika
5. stikalo za vklop/izklop
6. držalo
7. držalo za papirnato sliko
8. baza
9. visoka nastavitev nožic

Naprava je primerna za transfer konvencionalnih 8 mm super ali 16 mm in malih diasov na video trak. Prav tako lahko prenašamo na video trak fotografije, razglednice in drug tiskan material. Snemanje na video trak upravlja vaš Camcorder.

Prirave:

1. Za napajanje preko baterij odprite prostor za baterije in vstavite 4 Baby baterije (1,5 V).
2. Bazo dvignite navzgor in jo na dnu naprave trdno privijte.
3. Vodoravno os lahko korigirate z visoko nastavitvijo nožic.
4. Napravo postavite na mizo tako da je leča obrnjena naprej in je steklo na levi strani.
5. Camcorder privijte na stojalo in ga približajte kolikor je mogoče odprtini za lečo. Zaslonko Camcorderja po potrebi odstranite. Zaslonko (3) potegnite naprej, da preprečite dostop svetlobi s strani.
6. Mislite na to, da mora biti na mizi dovolj prostora, da je levo še dia projektor, film projektor in po možnosti tudi monitor.
7. Smiselno je delati z monitorjem, da lahko nastavite ostrino slike in kvaliteto barve. Monitor povežemo s Camcorderjem preko kabla.

Transfer filma in diasov na video trak:

1. Svetilko (5) izklopite
2. Preklopno stikalo (4) nastavite na "Movie-Slide"
3. Dia projektor ali filmski projektor pozicionirajte tako, da se dias ali film lahko vidi na steklu (1). Vodoravno os lahko korigirate z (9).
4. Pri veliko dia projektorjih je mogoče, da je objektiv za ostro nastavitev potrebno naviti zelo izven prijema. To ne vpliva na kvaliteto prenosa.
5. Potem ko ste dia projektor nastavili na steklo in je ostrina nastavljena, morate Camcorder vklopiti in ga nastaviti tako, da se slika, ki jo želite prenesti optimalne ostrine pojavi na monitorju. Če osvetlitev ni primerna, potegnite steklo (1) navzven ali navznoter.
6. Če je vse pravilno nastavljeno, lahko začnete s prenosom. Vključite projektor in upravljajte snemanje s Camcorderjem.
7. Pri dia projektorjih je velikokrat smiselno, da izklopimo avtomatsko zaslonko in le to ročno upravljamo.

Prenos papirnatih slik na video trak:

1. Telescreen ima vgrajeno svetilno cev, ki deluje preko 4 mikro baterij ali preko napajalnika s 6 V/700 mA.
2. Svetilno cev vklopimo tako, da stikalo (1) nastavite na pozicijo 1.
3. Stikalo (4) obrnite na "Photograph"
4. Fotografijo, sliko, kartico ali podobno položite v držalo za fotografije (7). Primerno je za slike do 10 x 15 cm.
5. Camcorder postavite na stojalo. Pred lečo odstranite zaslonko na Camcorderju in pozicionirajte objektiv tako blizu kot je mogoče leči Telescreena. Zaslonko (3) potegnite ven, da preprečite vstop stranske svetlobe.
6. Ostrino in Zoom nastavite tako, da bo slika optimalna na monitorju ali iskalcu. Snemanje se lahko začne.
7. Tako nadaljujete tudi z ostalimi slikami.

Korektura filtra:

Telescreen ima vgrajeno držalo filtra. Filtri formata 67 x 67 mm (Cokin, Ambico, Spectral Star).

Tako lahko med prenosom dias/tankega filma ali papirnatih slik naredite še posebne efekte. V tem primeru potegnite držalo filtra (2) ven. V 4 zazeze lahko potem vstavite od 1 do 4 filtre istočasno.

Zamenjava svetilne cevi:

1. Držalo za papirnate slike (8) potegnite navzgor iz naprave.
2. Cev zavrtite in jo odstranite iz držala
3. Nastavite novo cev.
4. Ponovno nastavite držalo za papirnate slike.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu.

Uvoznici: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, Dobavitelj: Conrad Elektronik Nemčija.