



MAJHEN PLINSKI GORILNIK DJ061

Št. izdelka: 588268

KAZALO

1	NAMEN UPORABE.....	3
2	VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
3	POLNITEV	3
4	UPRAVLJANJE	4
5	NASTAVITEV VELIKOSTI PLAMENA.....	4
6	VZDRŽEVANJE.....	4
7	ODSTRANITEV	4

1 NAMEN UPORABE

Majhen plinski gorilnik lahko uporabite za prižiganje cigaret, cigar, sveč, itd. ali predmetov. Napolnite ga lahko samo z običajnim plinom za vžigalnike.

Druga uporaba od prej opisane ni dopustna in vodi k poškodovanju tega izdelka. Poleg tega je to povezano z nevarnostmi, kot je npr. požar, opekline, itd.

Varnostne napotke morate nujno upoštevati!

2 VARNOSTNI NAPOTKI



Za poškodbe, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!

Za poškodbe stvari in oseb, katere nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V teh primerih ne velja več pravica iz garancije.

- Plinski gorilnik in posoda za plin vžigalnikov ne sodita v otroške roke. Takšne izdelke hranite izven dosega otrok.
- Plinski gorilniki vsebujejo butan. Zaradi tega jih morate hraniti stran od virov toplote, vplivov vročine in sonca (>40°C).
- Ne odpirajte ventilov za polnjenje, da izpustite plin.
- Posod s plinom gorilnika ne smete odpirati, poškodovati ali vreči v ogenj! Nevarnost eksplozije!
- Plinskega gorilnika ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam. Posoda plina drugače ne tesni več (nevarnost požara oziroma eksplozije«).
- Plinskega gorilnika ne poskušajte popraviti. V primeru, da je plinski gorilnik poškodovan ali uničen, potem ga odstranite v skladu s predpisi.
- Plinskega gorilnika ne smete obratovati, polniti ali hraniti tam, kjer so prisotni ali so lahko prisotni eksplozivni, zlahka vnetljivi materiali, gorljivi plini, pare, prahi oziroma gorljive tekočine (topila, alkoholi, bencin, itd.). Obstaja nevarnost eksplozije oziroma požara!

3 POLNITEV



Plinski gorilnik polnite izključno z običajnim plinom za vžigalnike (butan).

Posodico za plin napolnite samo v dobro prezračeni okolici in pri tem preprečite odprte plamene (nevarnost eksplozije!).

Upoštevajte varnostne napotke in napotke za upravljanje proizvajalca plina za vžigalnike.

Plinski gorilnik lahko polnite samo v ohlajenem stanju.

Postopek polnjenja prekinite takoj, ko prične uhajati plin. Nastanejo lahko eksplozivne mešanice plina in zraka. Pazite, da ste pred vžigom plinskega gorilnika ali drugih virov vžiga zadosti prezračili prostor.

- Plinski gorilnik obrnite tako, da je ventil za polnjenje obrnjen navzdol.
- Posodico s plinom za vžigalnike vtaknite na ventil za polnjenje (po potrebi uporabite primeren adapter). Sedaj posodico s plinom potisnite navpično navzdol.
- Plin sedaj uhaja v zbiralnik plina gorilnika. Postopek polnjenja traja približno 3 sekunde.

4 UPRAVLJANJE



Vžigalno glavo vedno hitro in sunkovito pritisnite do omejevala.

S tem preprečite, da se z daljšim puščanjem plina brez vžiga naredi večja količina vnetljive mešanice, ki se nato z iskro zelo hitro vname in povzroči kratkočasen sikajoči plamen.

Pri vžigu in med uporabo držite plinski gorilnik stran od telesa in obleke. Plinski gorilnik vedno držite tako, da je izstop plamena obrnjen stran od vas.

Plamen prižgite vedno samo za kratek čas, ker se lahko drugače ohišje zelo močno segreje (nevarnost opeklin!).

Zagotovite, da je plamen po končani uporabi popolnoma ugasnil.

- Vžigalno glavo hitro potisnite navzdol, dokler Piezo vžigalnik ne bo sprožen in se plamen ne bo pojavil (eventualno ponovite, če se plamen ne prižge takoj).
- Za izklop enostavno spustite vžigalno glavo.

5 NASTAVITEV VELIKOSTI PLAMENA



Nastavnega kolesa ne obrnite preko občutnega omejevala in ga ne potegnite z ohišja. To lahko vodi k puščanju plina in k nevarnosti eksplozije.

Za povečanje plamena vrtite nastavno kolo smeri oznake »+«, za zmanjšanje plamena pa vrtite nastavno kolo v obratno smer.

6 VZDRŽEVANJE

Plinski gorilnik razen polnjenja s plinom ne terja vzdrževanja.

Zunanost izdelka obrišite z mehko in suho krpo.

V nobenem primeru ne uporabite agresivnih čistil ali kemijskih raztopin, ker je lahko drugače poškodovana površina ohišja.

7 ODSTRANITEV



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Pred odstranitvijo morate izprazniti zbiralnik plina.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Majhen plinski gorilnik DJ061**
Kat. št.: **588268**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.